

توضیحی کوتاه

Gps Tools

فایل های نقشه مربوط به دستگاه های گارمین بر اساس الگوریتم خاصی قفل شده اند.

در این روش برای ساختن فایل کلید نقشه از سریالی که به هر یک از دستگاه های گارمین اختصاص می یابد، استفاده می شود.

قبل از هر کاری شما می بایست سریال دستگاه گارمین خود را که با نام : **Unit Id** مشخص میگردد را برای ما ارسال کرده تا کلید فعال سازی نقشه برای شما ارسال گردد.

طریقه بدست آوردن **Unit Id** و یا همان سریال دستگاه به این صورت می باشد :

۱) به تنظیمات دستگاه بروید.

۲) به قسمت اطلاعات دستگاه و یا عبارت **About** مراجعه بفرمایید.

با نمونه تصاویر زیر مواجه می شوید.



عدد ۱۰ رقمی که نمونه آن در کادر قرمز مشاهده می کنید را یادداشت نموده به شماره 0938 320 7889 SMS بفرمایید و یا از آن صفحه عکس تهیه و به همین شماره در واتساپ ارسال کنید. پس دریافت اطلاعات شما، کلید فعال سازی از جانب ما برای دستگاه شما ساخته و ایمیل میگردد.

فایل به دست آمده با پسوند: **.unl** را به داخل پوشه نقشه خریداری شده کپی نمایید.

(این فایل در کنار فایل نقشه قرار بگیرد)

لطفا توجه بفرمایید.


مسئولیت ارسال اشتباه شماره سریال دستگاه به عهده مشتری می باشد.



راهنمای فعال سازی نقشه در دستگاه های گارمین

Gps Tools

اگر شما نقشه را در قالب یک CD خریداری نموده اید آن در سی رام کامپیوتر قرار دهید. سپس با چند فایل طبق تصویر ذیل روبرو می شوید.



در صورتی که دستگاه جی پی اس شما دارای حافظه خارجی Micro Sd است فایل هایی را که مشاهده نموده اید به داخل آن، به آدرس پوشه ای با نام Garmin انتقال دهید.

در صورت نداشتن کارت حافظه Micro Sd، فایل نقشه را در حافظه داخلی دستگاه به آدرس پوشه ای با نام Garmin انتقال دهید.

و یا اگر محصول را قالب یه مموری کارت خریداری نموده اید، Sd Card را داخل دستگاه جی پی اس خود قرار دهید.

در هر صورت، بعد از اتمام کار شما باید از منو تنظیمات نقشه در Gps خود نقشه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در غیر اینصورت نقشه در دستگاه شما نمایش داده نخواهد شد.